留守番電話サービス

- ●留守番電話センターへの転送は、転送電話サービスを利用し ます。そのため、留守番雷話サービスと転送雷話サービスを 同時に利用することはできません。ただし、転送電話サービ スの「TVコール」と留守番電話サービスは、同時に利用でき ます。
- ●留守番電話サービスで利用できる機能などについて詳しく は、「http://www.softbank.jp」を参照してください。
- ●電源を切っているときや圏外時にかかってきた電話を、イン フォメーションでお知らせすることもできます。 (着信お知らせ機能: 126 P 13-5)

留守番電話 留守番電話サービスを開始します。

設定 → 通話/TVコール設定(※・) → 留守番・転送電話

留守番雷話 設定 「呼出なし」/「呼出あり」選択▶●

■「呼出あり」選択時:上記操作のあと、呼出時間選択●●

確認メッセージが表示されます。

補足▶ 留守番電話サービスを本機の簡易留守録(126 P.2-9)と合 わせてご利用になるときは、呼出時間の設定により、優先 順位が変わります。

> 例: 留守番電話サービスの呼出時間…10秒 簡易留守録の呼出時間………9秒

と設定すると、簡易留守録が優先されます。(ただし、雷 波状況により優先順位が変わることがあります。)

留守番電話

留守番電話サービスを停止します。

設定 ■話/TVコール設定(※)) → 留守番・転送電話

「留守番・転送停止」選択▶●▶「はい」選択▶●

- ●確認メッセージが表示されます。
- ●転送電話サービスも停止します。

伝言メッセージ 留守番電話センターに入っている伝言メッセージ を確認します。

雷話機能

「留守電サービス再生」選択▶●

- ●留守番電話センターに接続されます。以降は、アナウンスに従っ て操作します。
- ●待受画面で次の操作を行っても、伝言メッセージを再生できま す。
- (●) ⇒ 「設定」選択 ⇒ (●) ⇒ (「通話/TVコール設定」選択) 「留守番·転送電話」選択「留守番電話」選択● → 「留守雷サービス再生」選択 → ⑥

- 補足▶ ●留守番雷話センターに伝言メッセージが入っているとき は、「貰」が表示されます。
 - ●「醬」は本機から伝言メッセージを聞いたときに消えま す。

留守番電話サービスの設定状況を確認します。

メニュー 設定

● 通話/TVコール設定(※)) ● 留守番・転送電話

「設定確認」選択▶●

設定確認画面が表示されます。

■確認の終了: 上記操作のあと●

着信お知らせ機能を利用する

着信お知らせ機能を「On」にすると、雷源を切っていると きや圏外時にかかってきた雷話をインフォメーションでお 知らせします。

●留守番電話サービスを開始しているときだけ、利用できます。

着信お知らせ機能を設定/解除します。

■話/TVコール設定(◆・)

「着信お知らせ機能」選択 ▶ ● ▶ ●

設定

◆ネットワークに接続されます。以降は、アナウンスに従って操 作してください。

着信お知らせ機能設定中に着信があると

- ■電源を切っているときや圏外時には、着信 があったことをセンターで記憶します。電 源を入れたり圏内に入ると、インフォメー ション(**C**倉P.2-7) で着信があったこと をお知らせします。
 - インフォメーションが表示されるまで に、時間がかかることがあります。

